NATEC

カメラ用ポール
三脚セット

取扱説明書　NPZ-30/NP-B

この度は、ナテック商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。NPZ-30/NP-B 共通の取扱説明書となっています。

NPZ-30/NP-B は、高所/水平撮影用のポール/三脚です。ポール先端部にはカメラ用ネジ（1/4“ ×20）が取付ています。仮設置には便利な伸縮タイプとなっています。

■　使用上の注意

1　ポール各段の締め付けリングで長さを固定します。ポールが加重に耐えられる事をご確認ください。

2　三脚の締め付け用リングは、ポール下部パイプ部を三脚の中に全部収納して、ご使用ください。

3　三脚は、垂直加重に対し、図のように足を全開せずにご使用すると強くなります。

4　ポール内部に水が溜まった場合は、下部の水抜きビスを緩め、水を抜いてください。



（株）ナテック　埼玉県川越市砂 903-5　TEL049-247-1181　FAX049-247-1183　http://www.natec-j.com/